

Notice de programmation

NICE P1



A partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Approchez vous de votre installation (1 à 2 mètres). Certaines installations réagissent à la programmation en émettant des signaux sonores.
2. Appuyez sur le bouton STOP de votre nouvelle télécommande pendant 8 à 10 secondes ou jusqu'à ce que votre installation émette un bip.
3. Appuyez lentement 3 fois sur le bouton STOP de votre télécommande déjà programmée en attendant 1 seconde entre les pressions. Chaque pression dure une seconde.
4. Appuyez sur le bouton STOP de votre nouvelle télécommande pendant 5 à 8 secondes ou jusqu'à ce que votre installation émette un bip. Relâchez-le.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

A partir du récepteur :



1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (figure ci-dessus, P1). Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume. Relâchez le bouton.
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur s'éteint.
4. Attendez 1 seconde. Appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur clignote 3 fois.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.