

Notice de programmation

SOMFY 40.680 MHz 4K - 26.975 MHz 4K - 26.995 MHz 4K



Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

A partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Ouvrez le boîtier de votre télécommande déjà programmée.
2. Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés. Ils sont en position ON ou OFF.
3. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande.
4. Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés.
5. Mettez-les dans la même position que ceux présents sur la carte de votre télécommande déjà programmée.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

A partir du récepteur :

7. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
8. Sur la carte du récepteur, vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés. Ils sont en position ON ou OFF.
9. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande.
10. Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés.
11. Mettez-les dans la même position que ceux présents sur la carte du récepteur.
12. Votre nouvelle télécommande est programmée.

ATTENTION : Certaines télécommandes contiennent une ou deux paires de mini-interrupteurs supplémentaires, séparées de la rangée principale. Ils doivent aussi être mis dans la même position que ceux de la télécommande déjà programmée.

Remarques :

- Il se peut que votre nouvelle télécommande possède plus de mini-interrupteurs que votre ancienne télécommande (exemple : 12 mini-interrupteurs dans l'ancienne et 20 mini-interrupteurs dans la nouvelle). **Il faut alors coder les premiers mini-interrupteurs de votre nouvelle télécommande à l'identique de l'ancienne et placer les mini-interrupteurs supplémentaires sur la position 0 ou off**
- Si ces méthodes ne fonctionnent pas, réessayez en inversant la position des mini-interrupteurs par rapport au récepteur ou à votre télécommande déjà programmée.