

- “Transmission 1” apparaît
- Appuyez sur l’auto protection du contact une 1^{er} fois (le signale sonore “ding dong “se fait entendre)
- “Transmission 2” apparaît
- Appuyez sur l’auto protection du contact une 2^{ème} fois
- “Enregistrement ?” apparaît.
- Validez « ✓ ».
- “Type” apparaît, ce menu est destine au type d’alarme désiré (immédiat, temporisé, incendie etc....) validez « ✓ » pour entrer dans ce sous menu, choisissez et validez votre choix « ✓ ».
- “Type armement ” apparaît, ce menu est destiné au type d’armement du détecteur (1 Total, 2 partiel, 3 périmétrique) tapez le type souhaiter, sur la gauche vous verrez apparaître ou disparaître les types souhaités (sous la forme 1, 2 ou 3)

Exemple : si vous voulez programmer cette zone en totale et périmétrique, vous verrez s’inscrire sur la gauche **1 . 3**, si vous la voulez en total et partiel vous verrez s’inscrire **1 2** .



1. Totale



2. Partielle



3. Périmétrique

- “Nom” apparaît, entrer le nom du détecteur puis valider « ✓ ».
- “Sirènes” apparaît, choisissez “Actif” et validez « ✓ ».
- “Carillon” apparaît, choisissez “Inactif” et validez « ✓ ».
- “Arm Forcé” apparaît, choisissez “Inactif” et validez « ✓ ».
- “Limitation” apparaît, choisissez “Inactif” et validez « ✓ ».
- Sortez “X” (1 fois) puis choisissez la prochaine zone à programmer.
- En cas d’erreur, vous pouvez toujours naviguer dans les menus en utilisant les flèches “^v” et vous permettre de revenir au étape précédente de la programmation.

Récapitulatif

Appuyez sur « ✓ » → Code 9698 → Menu 9.1.1 → Choisir la zone → puis appuyez deux fois sur Auto Protection du détecteur → puis validez avec la touche « ✓ ». → Choix du type de détecteur → Choix du type d’armement → Choix du nom → Sirène active ou inactive → Carillon inactif → Armement inactif → Limitation Inactif → Sortez 2 fois “X”.

Enregistrement Télécommande :

Appuyez sur « ✓ » puis taper le code maître (code usine **9698**)
Faites défiler à l’aide des flèches “^v” ou taper directement 9.1.2.

Choisissez la télécommande à programmer puis valider « ✓ ».

- “**Transmission 1**” apparaît
- Appuyez sur un des boutons de la télécommande une 1^{er} fois (le signal sonore “ding dong” ce fait entendre)
- “**Transmission 2**” apparaît
- Appuyez sur un bouton de la télécommande une 2^{ème} fois,
- “**Enregistrement ?**” apparaît.
- Validez « ✓ »
- “**Type**” apparaît, ce menu est destiné au type de transmission (Contrôle ou non contrôlé) validez « ✓ » pour entrer dans ce sous menu, choisissez et validez votre choix « ✓ »
- “**TLM NOM UTIL**” apparaît, entrez le nom du porteur de la télécommande puis validez « ✓ »
- Sortez “X” (2 fois) puis choisissez la prochaine télécommande à programmer.

Récapitulatif

Appuyez sur « ✓ » → Code 9698 → Menu 9.1.2 → Choisir la télécommande → puis appuyer deux fois sur n’importe quel bouton → puis valider avec la touche « ✓ » → Choix du type transmission → Choix du nom → Sortez 2 fois “X”.

Enregistrement Du Clavier :

Appuyez sur « ✓ » puis taper le code maître (code usine **9698**)
Faites défiler à l’aide des flèches “^v” ou taper directement 9.1.3.
Choisissez le clavier à programmer puis validez « ✓ ».

- “**Transmission 1**” apparaît
- Appuyez sur un bouton du clavier une 1^{er} fois (le signal sonore “ding dong” ce fait entendre)
- “**Transmission 2**” apparaît
- Appuyez sur un bouton du clavier une 2^{ème} fois,
- “**Enregistrement ?**” apparaît.
- Validez « ✓ »
- “**Nom**” apparaît, entrez le nom du clavier puis validez « ✓ »
- Sortez “X” (2 fois) puis choisissez le prochain clavier à programmer.

Récapitulatif

Appuyez sur « ✓ » → Code 9698 → Menu 9.1.3 → Choisir le clavier → puis appuyer deux fois sur n’importe quel bouton → puis validez avec la touche « ✓ » → Choix du nom → Sortez 2 fois “X”.