

SOMFY TELIS 6 CHRONIS RTS



Programmierung Ihres neuen Handsenders mit Hilfe eines bereits programmierten Senders

1. Begeben Sie sich neben Ihre Anlage (Rolladen oder Markise), mit dem alten und neuen Handsender.
2. Prüfen Sie ob Ihr neuer Handsender im Modos MANUELL ist. Um den Modus MANUELL zu aktivieren, drücken Sie die Wahltaste. Im MANUELL Modus wird im Display der Kanal angezeigt (siehe Fig 1).
3. Drücken Sie die Programmiertaste « PROG » auf der Rückseite des bereits programmierten Handsenders, bis Ihre Anlage sich kurz vor und zurück bewegt.
4. Wählen Sie auf dem neuen Handsender den Kanal anhand der Pfeiltasten. (siehe Fig 2).
5. Drücken Sie die Programmiertaste « PROG » auf der Rückseite des NEUEN Handsenders, bis Ihre Anlage sich kurz vor und zurück bewegt.
6. Wiederholen Sie die Etapen 3 bis 5 für jede weitere Anlage die angesteuert werden soll.
7. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.



Modus Manuell

automatischer Modus

Fig1




Fig 2