

## Programmierungsanleitung

SICE PRINZ 26.995 MHz - 30.875 MHz - 40.685 MHz

### Programmierung Ihres neuen Handsenders :



1. Platzieren Sie Ihren programmierten Handsender senkrecht zu Ihrem neuen Handsender.
2. Drücken Sie die Taste 1 des neuen Handsenders, danach drücken Sie viermal die Taste 2 des neuen Handsenders.
3. Drücken Sie immer noch die Taste 1 des neuen Handsenders, drücken Sie die Taste des schon programmierten Handsender, welche Sie programmieren möchten.
4. Die Diode des neuen Handsenders beginnt zu blinken.
5. Warten Sie mindestens 6 Blinklichter und lassen Sie alle Tasten frei.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

### Programmierung der zweiten Taste Ihres neuen Handsenders :

1. Platzieren Sie Ihren programmierten Handsender senkrecht zu Ihrem neuen Handsender.
2. Drücken Sie die Taste 1 des neuen Handsenders, danach drücken Sie viermal die Taste 2 des neuen Handsenders. Beim vierten Drücken auf die Taste 2, lassen Sie die Taste 1 frei.
3. Drücken Sie immer noch die Taste 2 Ihres neuen Handsenders, drücken Sie die Taste des schon programmierten Handsenders, welche Sie kopieren möchten.
4. Die Diode des neuen Handsenders beginnt zu blinken.
5. Warten Sie 6 Blinklichter und lassen Sie alle Tasten frei.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.