

Programmierungsanleitung

SICE MIKO

Programmierung Ihres neuen Handsenders :



SICE MIKO

1. Drücken und lassen Sie die Taste 1 des neuen Handsenders gedrückt, danach drücken Sie gleichzeitig viermal auf die Taste 3.
2. Lassen Sie alle Tasten los.
3. Die Leuchte des neuen Handsenders beginnt langsam an zu blinken: der neue Handsender ist bereit den neuen Code anzulernen.
4. Platzieren Sie Ihren gebrauchten Handsender mit einem Abstand von ungefähr 3-5cm zum neuen Handsender (Kopf gegen Kopf wie auf der Abbildung).
5. Drücken Sie auf die Taste, Appuyez sur le bouton à transmettre de votre ancienne télécommande. Halten Sie die Taste gedrückt, nähern Sie schrittweise Ihre gebrauchten Handsender an den Neuen (ohne sich zu berühren), bis die Leuchte des neuen Handsenders beginnt schnell zu blinken (diese Funktion braucht einige Sekunden).
6. Lassen Sie alle Tasten los. Die Leuchte des MIKO Handsender bleibt an.
7. Wählen Sie die Taste des neuen Handsenders, welche Sie programmieren möchten. Drücken und halten Sie die Taste. Sobald die Leuchte aufhört zu leuchten, lassen Sie die Taste los.
8. Ihr neuer Handsender ist programmiert!

Beachten :

- Der Prozess muss für jede programmierende Taste wiederholt werden.
- Wenn die Leuchte des neuen Handsenders dreimal leuchtet, bedeutet dies dass der Code nicht korrekt gelernt wurde. Bitte beginnen Sie die Programmierung von vorne.