

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION NOVOLINE 522 PREMIUM

Programmation de votre nouvelle télécommande :

- Ouvrez le boîtier de votre récepteur qui se trouve à proximité de votre motorisation.
- Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation et relâchez-le (ENR, MEMO, PROG, REC... selon les modèles).
- Dès que la diode du récepteur s'allume ou clignote, appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 1 seconde.
- Relâchez le bouton. La diode du récepteur s'éteint immédiatement ou dans les 10 secondes selon les modèles.
- Votre nouvelle télécommande est programmée.