

MAGUISA MIMOSA - ETDOR TX4

Enregistrement à partir du récepteur :

1. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton CODE jusqu'à ce qu'un point apparaisse sur l'écran du récepteur (fig1).
2. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton à programmer jusqu'à ce que le point disparaisse.
3. Sur la télécommande, appuyez de nouveau sur le même bouton jusqu'à ce que le point clignote. L'écran affichera alors 11 indiquant la réussite de la programmation (fig 2).
4. Faites de même pour chaque bouton à programmer.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.



Fig 1



fig 2