

Programmation du clavier à code radio Normstahl KEYPAD FCT EL



1. Entrer le code client (4chiffres)
2. Appuyer sur «clé » pendant 6 secondes (led verte éteinte)
3. Aller sur le moteur et :
Appuyer sur les flèches montée ↓ et ↑et descente en même temps (1 à 2 secondes) pour afficher F0
4. Retaper le code client (4chiffres)
5. Valider sur « clé » (appui bref)
6. Attendre 20 secondes pour ouvrir en tapant code client + clé