

Fonction de la télécommande

Activation toutes zones

Appuyez sur le bouton de la télécommande, l'alarme sera activée dans les 10 secondes.

Désactivation

Appuyez sur le bouton de la télécommande, l'alarme sera désactivée, vous pouvez désactiver l'alarme en tapant le votre code secret directement sur le clavier. (code usine 1234)

Urgence/Panic

Appuyez sur le bouton l'alarme se déclenchera l'appelle téléphonique

Activation zones partielles

Appuyez sur le bouton de la télécommande, l'alarme activera les zones Périmétriques Type code 2 - (détecteur ouverture)

Enregistrement de votre télécommande (8 maxi)

* → 9 8 7 6 # → 5 # → 1 # → ^{de 1 à 8} X → #

Appuyez 3s Entrez le code usine Entrez le N° de télécommande " #" validez

→ → L'icône code s'affiche sur l'écran LCD a ce moment vous devez appuyer sur un des boutons de la télécommande

Recommencez l'opération pour chaque télécommande (8 maxi)

Portée 200 mètres

Activation/Désactivation zone partielle.

Activation/Désactivation toutes zones.

Bouton URGENCE (panique)

Fonctionne avec 2 piles bouton 3V Type CR2032(fournies)

Fréquence 433Mhz

Garantie 24 mois