

PRINZ FR_

Notice de programmation (temps nécessaire 30 ")

Attention, il est impératif de disposer d'une télécommande en état de fonctionner pour programmer cette télécommande !

1. Positionnez la télécommande d'origine perpendiculairement au côté gauche de la télécommande PRINZ (voir figure)
 2. Activation de la modalité apprentissage. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 (en haut à gauche) et simultanément appuyez 4 fois sur le bouton 2 (en haut à droite) de la télécommande PRINZ. La diode de la télécommande commence à clignoter lentement. Relâchez le bouton n°2.
 3. Mémorisation du code. Tout en maintenant enfoncé le bouton 1, appuyez et maintenez enfoncé pendant quelques secondes* le bouton de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier.
 4. Si l'opération est bien effectuée, la diode de la télécommande PRINZ clignote plus rapidement. Votre télécommande est programmée ! Copie du deuxième bouton (si nécessaire)
1. Pour copier le deuxième bouton, répéter les points 1 et 2.
 2. Appuyer simultanément sur le bouton 2 de la télécommande PRINZ et maintenez-le enfoncé. Relâchez le bouton 1.
 3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier. Si l'opération est bien effectuée, la diode de la télécommande PRINZ clignote plus rapidement. Attendez 5 – 6 clignotements avant de relâcher les boutons.
 4. Le deuxième bouton de votre télécommande est programmé ! T

