

Notice de programmation

DUCATI TRK4



Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres).
2. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande pendant 6 secondes.
3. Appuyez sur le même bouton de votre télécommande déjà programmée pendant 2 secondes.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton de votre nouvelle télécommande pendant 2 secondes.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.