

Notice de programmation

HÖRMANN FCT 3B 868 MHz



Programmation de votre nouveau clavier à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Tapez le code d'accès du canal que vous souhaitez programmer (valeur d'usine : 1234 pour le canal 1, 2345 pour le canal 2, 3456 pour le canal 3). La diode du clavier s'allume.
2. Approchez la télécommande du clavier de façon à ce qu'ils se touchent et que les diodes soient le plus près possible. Appuyez sur le bouton de canal de votre télécommande correspondant au code. La diode de la télécommande s'allume (L1).
3. Appuyez sur le bouton « clé » (P1) de votre nouveau clavier. Maintenez-le enfoncé. La diode du clavier clignote puis reste allumée. Relâchez le bouton.
4. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre clavier est programmé.