

# Notice de programmation

## PROGET Buggy C433 - EMY2C - EMY4C



Programmation de votre nouvelle télécommande :

A partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Appuyez simultanément sur les deux boutons de votre nouvelle télécommande pour les télécommandes à 2 boutons. Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 4 pour les télécommandes à 4 boutons.
2. La diode de votre nouvelle télécommande clignote puis reste allumée.
3. Maintenez enfoncé le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. La diode de votre nouvelle télécommande s'éteint.
4. Placez votre télécommande déjà programmée sous votre nouvelle télécommande afin qu'elles se touchent.
5. Appuyez sur le même bouton de votre télécommande déjà programmée. Maintenez-le enfoncé. La diode de votre nouvelle télécommande devient fixe. Relâchez le bouton.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.