

Notice de programmation

WHY 433MHZ



Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Choisissez la touche que vous souhaitez programmer sur votre nouvelle télécommande.
2. Appuyez simultanément sur 2 touches de votre nouvelle télécommande dont celle que vous avez choisie. Le voyant de votre nouvelle télécommande clignote 3 fois puis s'allume fixe.
3. Maintenez enfoncée la touche que vous souhaitez programmer et relâchez l'autre.
4. Tout en maintenant la touche enfoncée, positionnez votre ancienne télécommande en état de fonctionnement et votre nouvelle télécommande dos à dos.
5. Toujours en maintenant la touche que vous souhaitez programmer enfoncée, appuyez sur la touche à copier de votre ancienne télécommande.
6. Le voyant de la nouvelle télécommande clignote 3 fois puis reste allumée fixement. Relâchez les deux touches.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Note : recommencez ces opérations si vous avez d'autres touches à programmer.