

# Programmieranleitung: JCM 433,92 MHz

## Platinen

Empfänger REC - BNL 31



Empfänger REC-DCS 126



## Handsender

Handsender NEO 1 - 4 Befehl



1. Programmier Taste 3 Sekunden lang drücken, ein langer Pfeifton ertönt
2. sobald die rote LED-Lampe leuchtet ist der Programmier-Modus für 10 Sekunden offen
3. in dieser Zeit die gewünschte Taste beim Handsender drücken - Pfeifton
4. nach 10 Sekunden erfolgt ein erneuter Pfeifton
5. der Programmiervorgang ist nun abgeschlossen
6. der Sender ist nun erfolgreich angelernt!



LINDPOINTNER TORSYSTEME Gesellschaft m.b.H.

A-4611 Buchkirchen, Kalzitstraße 12

Tel.: +43 7243 511000-0

Mail: [office@lindpointner.com](mailto:office@lindpointner.com)

Web: [www.lindpointner.com](http://www.lindpointner.com)

# Programmieranleitung: JCM 433,92 MHz mit Schiebeschalter

## Funkempfänger

Empfänger REC 31 12/24



## Handsender

Handsender NEO 1 - 4 Befehl



1. Programmier-Schiebeschalter 1 nach ON schieben
2. ein Pfeifton ertönt
3. der Programmier-Modus ist - solange der Schiebeschalter oben ist - offen
4. in dieser Zeit die gewünschte Taste beim Handsender drücken - Pfeifton
5. den Programmierschiebeschalter 1 nach OFF schieben
6. der Programmier-Modus ist nun geschlossen
7. der Sender ist nun erfolgreich angelernt!



LINDPOINTNER TORSYSTEME GmbH  
A-4611 Buchkirchen, Kalzitstraße 12  
Tel.: +43 7243 / 20904  
Mail: [service@lindpointner.com](mailto:service@lindpointner.com)  
Web: [www.lindpointner.com](http://www.lindpointner.com)