

Notice de programmation

CAME TOP 862EE



1- Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

Appuyer simultanément sur les 2 boutons de votre nouvelle télécommande et maintenez les boutons enfoncés.
La diode clignote lentement puis rapidement, relâchez les boutons.

Appuyé ensuite sur le bouton à programmer de votre nouvelle télécommande
La diode s'allume fixe

Placez vos 2 télécommande dos à dos.

Maintenant appuyez sur le bouton de votre ancienne télécommande que vous souhaitez copier et restez appuyé
Jusqu'à ce que votre nouvelle télécommande clignote 3 fois.

Votre télécommande est programmée.

2-Programmation à partir de votre récepteur

Pour programmer votre télécommande depuis votre récepteur, il vous faudra ouvrir le boîtier du récepteur. Il se situe généralement proche de votre motorisation.

Une fois votre récepteur ouvert repérez le bouton de programmation

Appuyer simultanément sur le bouton de votre nouvelle télécommande et le bouton de votre récepteur.

Relâchez les boutons, votre télécommande est programmée.