

Notice de programmation

CAME ATP

Programmer la télécommande sur installation existante sans accéder au récepteur :

- 1- Appuyer sur la touche d'un émetteur déjà mémorisé **A**, jusqu'à ce que la Led reste allumée.
- 2- Dans les 20s qui suivent, appuyer sur une touche de l'émetteur à ajouter **B**.

Attendre 20s avant de l'utiliser !

Répéter les opérations 1 et 2 pour tous les émetteurs à ajouter.

