

## Programmierungsanleitung

### CHAMBERLAIN RA4330



#### Programmierung anhand eines programmierten Handsenders :

1. Gehen Sie mit dem programmierten und neuen Handsender neben Ihren Rollladen.
2. Drücken Sie auf dem bereits programmierten Handsender die Taste STOP und halten diese gedrückt bis der Rollladen eine kurze Vor-Zurück Bewegung vollführt
3. Drücken Sie auf dem programmierten Handsender einmal gleichzeitig auf die MONTEE und DESCENTE Tasten. Der Rollladen vollführt wieder eine kurze Vor-Zurück Bewegung.
4. Drücken Sie auf dem neuen Handsender die Taste MONTEE, bis der Rollladen eine kurze Vor-Zurück Bewegung vollführt.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.