

Programmierungsanleitung

FAAC RFWK 868 SLH



Teil A: speichern des persönlichen Codes

1. Drücken Sie die Taste P auf der Tastatur. Die grüne LED blinkt.
2. Geben Sie den Mastercode ein (ablesbar auf der Bedienungsanleitung des Herstellers).
3. Drücken Sie das GLOCKE Symbol (rechts neben P). Die grüne Diode blinkt schneller.
4. Geben Sie einen persönlichen Code mit 4-8 Stellen ein.
5. Drücken Sie auf die Taste des Kanals (1, 2, 3 oder 4).
6. Drücken Sie die GLOCKE. Die grüne Diode geht aus.
7. Der persönliche Code ist nun gespeichert.
8. Führen Sie nun die Programmierung mit dem Handsender durch.

Teil B: Programmierung mit einer FAAC XT2/XT4 868 SLH :



1. Drücken Sie gleichzeitig die Taste P1 und P2 auf Ihrem programmierten Handsender. (fig 2). Halten Sie die Tasten gedrückt. Die Diode des programmierten Senders blinkt. Lassen Sie die Tasten los.
2. Während die Diode des programmierten Handsenders blinkt, platzieren Sie den Sender neben die Tastatur, wie abgebildet. Drücken und halten Sie eine Taste auf dem programmierten Sender gedrückt.
3. Halten Sie die Taste weiterhin gedrückt und geben Sie auf der Tastatur Ihren persönlichen Sicherheitscode ein und drücken Sie die GLOCKE. Die rote Diode blinkt drei Sekunden lang.

Programmierungsanleitung

4. Geben Sie den persönlichen Sicherheitscode ein und Drücken Sie die GLOCKE.
5. Drücken Sie 5 Sekunden lang die Kanaltaste die für den Code gewählt wurde (Etappe 5 von Teil A)
P.S. Für die spätere Nutzung müssen Sie nur den Code eingeben und mit der GLOCKE bestätigen, um den Motor zu steuern.
6. Ihre Tastatur ist nun programmiert