

Programmierungsanleitung

JANE JV 200-4



Programmierung Ihres neuen Handsenders :

1. Platzieren Sie Ihren neuen JANE Handsender zu ihrem gebrauchten Handsender. Wie auf der Abbildung oben.
2. Drücken und halten Sie die Tasten 1 und 2 auf Ihrer neuen JANE. Die Diode der JANE leuchtet einige Sekunden und fängt dann an zu blinken. Lassen Sie die Tasten los. Die Diode blinkt immer noch.
3. Drücken und halten Sie die Taste, die Sie auf Ihrer neuen JANE programmieren möchten. Die Diode der neuen JANE blinkt immer noch.
4. Während Sie immer noch den Knopf auf der JANE gedrückt halten, drücken und halten Sie den Knopf auf der alten Fernbedienung, den Sie normalerweise benutzen.
5. Nach einigen Sekunden bleibt die Diode Ihrer neuen JANE erleuchtet und geht dann aus.
6. Lassen Sie alle Tasten los.
7. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Bitte beachten : Sie können den gleichen Vorgang wiederholen um die anderen Tasten des neuen Handsenders zu programmieren.