

Programmieranleitung

KING-GATES Myo 4C - Stylo 4

Programmierung Ihres neuen Handsenders :

Von einem schon programmierten Handsender :

1. Drücken Sie die Taste Ihres neuen Handsenders, die Sie programmieren möchten , während 5 Sekunden. Die Diode Ihres neuen Handsenders blinkt.
2. Nähern Sie Ihren neuen Handsender und einen schon programmierten Handsender.
3. Während Sie die Taste Ihres neuen Handsenders festhalten, drücken Sie dieselbe Taste Ihres schon programmierten Handsenders.
4. Die Diode Ihres neuen Handsenders blinkt schnell.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.