

Programmierungsanleitung

LEB TPW4 - TPW4S



Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers werden Sie eine Reihe 12 von 1 bis 12 abgezählten kleinen programmierbaren Schaltern sehen. Die sind entweder auf ON oder auf OFF eingestellt. Die Einstellungen von diesen kleinen programmierbaren Schaltern bestimmen die Codierung des Handsenders. Bitte geben Sie diese Einstellungen in der folgenden Tabelle ein:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 2 auf Ihrem neuen Handsender (Bild oben). Machen Sie sie frei. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt, erlischt, und dann leuchtet fest.
4. Machen Sie die Tasten frei. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender geht aus.
5. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten. Machen Sie sie frei.
6. So geben Sie die Codierung ein:

- die linke Taste des Handsenders entspricht der Codierschalter-Einstellung OFF

- die rechte Taste des Handsenders entspricht der Codierschalter-Einstellung ON

Als Sie den letzten Schalter einstellen, blinkt die Diode auf Ihrem neuen Handsender dreimal.

7. Warten Sie 10 Sekunden.
8. Ihr neuer Handsender ist programmiert.