

## Programmierungsanleitung

### NAMRO COPHS 868



Dieser Handsender ist vorprogrammiert, um auf Ihren HÖRMANN Anlagen der Handsenderserie HSM4 868MHZ und HSE2 868MHZ zu funktionieren. Nach Erhalt müssen Sie den Sender im Empfänger speichern (Phase 1). Dies wird alles bereits eingelernten HÖRMANN Handsender löschen. Sobald der neue Handsender am Empfänger eingelernt ist, müssen Sie das Signal auf alle alten Sender wieder kopieren (Phase 2a und 2b).

#### PHASE 1 : Programmierung des neuen Handsenders NAMRO COPHS 868



1. Auf dem Empfänger, drücken Sie die Programmierertaste P: einmal für Kanal 1, zweimal für Kanal 2. Die LED am Empfänger blinkt einmal für Kanal 1, zwei Mal hintereinander für Kanal 2.
2. Während die LED des Empfängers blinkt, drücken Sie auf dem neuen Handsender die Taste auf dem Handsender, den Sie registrieren möchten und halten Sie sie gedrückt. Die Empfänger-LED blinkt schneller. Lassen Sie die Taste auf der neuen Fernbedienung.
3. Sur la nouvelle télécommande, pendant que la diode du récepteur clignote, appuyez sur le bouton que vous souhaitez associer au canal choisi à l'étape précédente et maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote plus rapidement. Relâchez le bouton de la nouvelle télécommande.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um die anderen Tasten des neuen Handsenders zu programmieren.

### PHASE 2a : Programmierung des Handsenders HÖRMANN durch den in Phase 1 eingespeicherten Sender

1. Nehmen Sie den in Phase 1 programmierten Sender und halten Sie diesen neben den HÖRMANN Handsender. Der HÖRMANN Handsender sollte auf die linke Seite des neuen Handsenders gehalten werden.
2. Auf dem neuen Handsender drücken Sie die Taste die Sie kopieren möchten und halten diese fest. Die Diode des neuen Senders leuchtet fest.
3. Während die LED des neuen Senders kontinuierlich leuchtet, drücken Sie die Taste des HÖRMANN Senders die programmiert werden soll und halten Sie diese. Die Diode des HÖRMANN Handsenders blinkt langsam, dann schnell, dann geht die LED aus.
4. Lassen Sie die Tasten los.
5. Wiederholen Sie den Vorgang für alle anderen Tasten auf dem Handsender HÖRMANN.

### PHASE 2b : Programmierung eines anderen NAMRO COPHS 868 Senders durch einen in Phase 1 programmierten Sender

1. Drücken Sie auf dem, noch nicht programmierten, Sender NAMRO COPHS 868 die Taste 1 und halten Sie diese gedrückt.
2. Während Sie weiterhin die Taste 1 gedrückt halten, drücken Sie 4 Mal auf Taste 2. Lassen Sie die Taste los. Die Diode des Senders NAMRO COPHS 868 blinkt langsam.
3. Legen Sie den in Phase 1 programmierten Handsender in einem Abstand von 3 bis 4 cm neben den neuen Handsender.
4. Während die LED des Handsenders NAMRO COPHS 868 blinkt, drücken Sie eine in Phase 1 programmierten Tasten, bis die LED der neuen Senders schnell blinkt. Lassen Sie die Taste los.
5. Drücken Sie auf dem Sender NAMRO COPHS 868 die Taste, die Sie programmieren möchten, während die LED blinkt. Die LED leuchtet fest und erlischt dann. Lassen Sie die Tasten los.
6. Ihr Handsender ist nun programmiert.