

Programmierungsanleitung

NOLOGO ROX-4



Programmierung mit einem bereits programmierten Handsender :

1. Drücken Sie auf dem neuen Handsender die Taste 3 und dann gleichzeitig die Taste 2. Die Diode blinkt.
2. Lassen Sie nur die Tasten 3 los. Die Diode leuchtet nun fest.
3. Während die Diode fest leuchtet und Sie noch Taste 2 gedrückt halten, drücken Sie parallel die Taste des neuen Senders, die programmiert werden soll und halten diese gedrückt.
4. Lassen Sie nun Taste 2 los.
5. Halten Sie den bereits programmierten Sender auf das ROX Symbol des neuen Senders und drücken Sie die Taste des programmierten Senders die übertragen werden soll. Die Diode des neuen Senders geht kurz aus und blinkt dann. Lassen Sie die Tasten los.
6. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.

Erstellung des HÖRMANN Codes mit dem neuen Handsender :

1. Drücken Sie auf dem neuen Handsender die Taste 3 und halten Sie die Taste gedrückt.
2. Ohne Taste 3 loszulassen, drücken Sie Taste 2 und halten auch diese gedrückt. Die Diode blinkt.
3. Innerhalb einiger Sekunden blinkt die Diode schneller. Lassen Sie Taste 3 los und danach lassen Sie auch Taste 2 los.
4. Der Hörmann Code ist erstellt. Sie können nun den neuen Handsender am Hörmann Empfänger einspeichern (siehe Anleitung Hörmann Handsender)