

### PROGET Buggy C433 - EMY2C - EMY4C



#### Programmierung Ihres neuen Handsenders:

#### Mit einem schon programmierten Handsender:

1. Drücken Sie gleichzeitig beide Tasten auf Ihrem neuen Handsender für die Handsender mit 2 Tasten. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 4 für die Handsender mit 4 Tasten.
2. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt, dann erleuchtet fest.
3. Halten Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten, fest. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender geht aus.
4. Stellen Sie einen schon programmierten Handsender neben dem neuen Handsender, daß sie sich berühren.
5. Drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender. Halten Sie die fest. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender erleuchtet fest. Machen Sie die Taste frei.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.