

YOKIS TLC2C TLC8C GALET8T

Programmierung Ihrer neuen Fernbedienung :

Es existieren mehrere Methoden Ihre neue Fernbedienung zu programmieren.

Programmierung mit einer bereits programmierten Fernbedienung :

Auf der neuen Fernbedienung :

1. Drücken Sie auf 2 Tasten (egal welche) bis die LED leuchtet. Lassen Sie dann die 2 Tasten wieder los.
2. Die LED fängt an zu blinken.
3. Während die LED blinkt, drücken Sie 14-mal auf eine der Tasten. Die LED blinkt schneller während sie auf die Programmierung wartet. Sie haben 20 Sekunden, um die folgenden Schritte durchzuführen.

Auf der alten Fernbedienung :

4. Drücken Sie auf 2 Tasten (egal welche) bis die LED leuchtet. Lassen Sie dann die 2 Tasten wieder los.
5. Die LED fängt an zu blinken.
6. Während die LED blinkt, drücken Sie 14-mal auf eine der Tasten. Die LED blinkt während die Daten übertragen werden
7. Wenn das Blinken aufhört ist Ihre neue Fernbedienung programmiert.

Programmierung mit dem Empfänger :

1. Drücken Sie 5 Mal schnell auf den Knopf, Ihrer neuen Fernbedienung, den Sie benutzen möchten.
2. Die LED der neuen Fernbedienung blinkt nun. Während die LED der Fernbedienung blinkt, drücken Sie mit einem Stift in das Loch „Verbindung“ an Ihrem Empfänger (dies finden Sie an der Rückseite des Gehäuses).
3. Die LED Ihrer neuen Fernbedienung hört auf zu blinken, wenn die Verbindung erfolgreich war.
4. Lassen Sie die Taste « Verbindung » wieder los.
5. Ihre neue Fernbedienung ist programmiert.