

Notice de programmation

SOMFY EASY SUN IO



Note : La télécommande SOMFY COMPOSIO IO est compatible uniquement avec les systèmes SOMFY ayant la fonctionnalité IO (avec retour d'information).

Programmation à partir d'une télécommande SOMFY IO déjà programmée

1. Approchez-vous du volet avec la télécommande déjà programmée et la nouvelle télécommande.
2. Appuyez sur le bouton PROG au dos de la télécommande déjà programmée jusqu'à ce que le volet effectue un bref mouvement de va-et-vient.
3. Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton PROG au dos de la nouvelle télécommande pendant 2 secondes. L'initialisation avec le volet est signalée par un chenillard sur l'écran digital et un clignotement de la diode.
4. A la fin de l'initialisation, le volet effectue un bref mouvement de va-et-vient.
5. Vérifiez le sens de rotation du moteur en appuyant sur les boutons Montée, Descente et MY.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation à partir du récepteur :

1. Approchez-vous du volet avec la nouvelle télécommande.
2. Appuyez simultanément sur les boutons Montée et Descente de la nouvelle télécommande. Le volet effectue un bref mouvement de va-et-vient.
3. Appuyez sur le bouton Montée.
4. Si le volet monte, appuyez simultanément sur les boutons Montée et Descente de la nouvelle télécommande. Le volet effectue un bref mouvement de va-et-vient.
5. Immédiatement, appuyez sur le bouton MY jusqu'à ce que le volet effectue un bref mouvement de va-et-vient.
6. Appuyez sur le bouton PROG au dos de la nouvelle télécommande jusqu'à ce que le volet effectue un bref mouvement de va-et-vient.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.