

Notice de programmation

MULTI SCAN04



Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Sur la nouvelle télécommande, maintenez enfoncé le bouton 1
2. Tout en gardant le bouton 1 enfoncé, appuyez quatre fois sur le bouton 2. Relâchez les boutons. La diode de la nouvelle télécommande clignote lentement
3. Placez la télécommande déjà programmée face à la nouvelle télécommande en respectant une distance de 3 à 4 cm
4. Pendant que la diode de la nouvelle télécommande clignote, appuyez sur un bouton de la télécommande déjà programmée jusqu'à ce que la diode de la nouvelle télécommande clignote rapidement. Relâchez le bouton
5. Sur la nouvelle télécommande, pendant que la diode clignote, appuyez sur le bouton que vous souhaitez enregistrer. La diode s'allume fixe puis s'éteint. Relâchez le bouton.



Si votre télécommande déjà programmée est à code fixe, votre nouvelle télécommande est programmée à la fin de l'étape 5.
Si votre télécommande déjà programmée est à Rolling code, suivez la notice de votre récepteur pour enregistrer la nouvelle télécommande.