

CAME TOP 302M - TOP 304 M

Pour pouvoir fonctionner, votre télécommande doit être codée.

1. Ouvrir l'armoire électronique de votre installation.

Repérer sur la carte radio la barrette de 10 mini interrupteurs de codage.

Les mini interrupteurs sont notés de 1 à 10, et sont en position ON ou OFF.

(La position de ces mini interrupteurs détermine le code propre à votre installation).

Observer la position des 10 mini interrupteurs de codage : sur ON ou sur OFF.

Exemple de codage :

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

2. Ouvrez votre nouvelle télécommande.

Repérez le pontet avec une languette plastique à gauche. D'origine, il est broché sur une seule broche.

Débrocher le pontet et rembrocher-le sur les 2 broches.

Votre télécommande est maintenant en mode programmation.

Codez votre télécommande avec :

- La touche droite de votre télécommande qui correspond à la position ON des mini interrupteurs.

- La touche gauche qui correspond à la position OFF.

(Pour les télécommandes avec 4 boutons, on utilise les 2 boutons supérieurs).

Dans notre exemple, on appuie donc 5 fois sur la touche droite pour les 5 premiers mini interrupteurs de codage en position ON, et 5 fois sur la touche gauche pour les 5 mini interrupteurs de codage suivants, en position OFF.

Le 10° appuie provoque un son différent et signale la fin de la programmation.

Remettez le pontet dans sa position initiale, et faites un essai avant de refermer votre télécommande.