

Notice de programmation

SICE PRINZ 26.995 MHz - 30.875 MHz - 40.685 MHz

Programmation de votre nouvelle télécommande :



1. Placez la télécommande déjà programmée perpendiculairement à votre nouvelle télécommande.
2. Appuyez et maintenez appuyé le bouton 1 de votre nouvelle télécommande puis appuyez 4 fois sur le bouton 2 de votre nouvelle télécommande.
3. Tout en continuant d'appuyer sur le bouton 1 de votre nouvelle télécommande, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande déjà programmée que vous souhaitez copier.
4. La diode de la nouvelle télécommande commence à clignoter.
5. Attendez au moins 6 clignotements et relâchez tous les boutons.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Pour programmer le second bouton de votre nouvelle télécommande :

1. Placez la télécommande déjà programmée perpendiculairement à votre nouvelle télécommande.
2. Appuyez et maintenez appuyé le bouton 1 de la nouvelle télécommande puis appuyez 4 fois sur le bouton 2 de votre nouvelle télécommande. A la 4ème pression sur le bouton 2, maintenez appuyé le bouton 2 puis relâchez le bouton 1.
3. Tout en continuant d'appuyer sur le bouton 2 de votre nouvelle télécommande, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande déjà programmée que vous souhaitez copier.
4. La diode de la nouvelle télécommande commence à clignoter.
5. Attendez au moins 6 clignotements et relâchez tous les boutons.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.