Notice de programmation

HR MULTI 3



Programmation de votre nouvelle télécommande :

- 1. Dévissez la vis au dos de votre nouvelle télécommande afin d'accéder aux mini-interrupteurs
- 2. Positionner les 6 mini-interrupteurs de votre nouvelle télécommande dans la position requise selon le modèle à remplacer :

MARQUE ET MODELE	Photo du produit original	Réglage des mini-interrupteurs	Notes
CAME TOP432NA	CAME	on 1 2 3 4 5 6	
FAAC XT2 433 SLH	P1 P2	on 1 2 3 4 5 6	Attention : Etapes 4 et 5 spécifiques, voir programmation à partir d'une télécommande FAAC
MARANTEC D304-433	Margel	on 1 2 3 4 5 6	
V2 PHOENIX CONT.50		on 1 2 3 4 5 6	

Notice de programmation



- 3. Placez la nouvelle télécommande et la télécommande déjà programmée face à face.
- 4. Appuyez et maintenez appuyé le bouton à programmer de la nouvelle télécommande. La diode de la nouvelle télécommande clignote une fois.
- 5. Appuyez et maintenez appuyé le bouton à copier de la télécommande déjà programmée jusqu'à ce que la diode de la nouvelle télécommande clignote 3 fois.
- 6. Relâchez les boutons.
- 7. Sur la nouvelle télécommande, mettez le switch numéro 1 en position OFF.
- 8. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation à partir d'une télécommande FAAC :

- 9. Suivez les étapes 1 à 3.
- 10. Une fois que les télécommandes sont face à face, appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de la télécommande FAAC. La diode de la télécommande FAAC clignote.
- 11. Pendant que la diode de la télécommande FAAC clignote, appuyez et maintenez appuyé le bouton à programmer de la nouvelle télécommande. La diode de la nouvelle télécommande clignote une fois.
- 12. Pendant que la diode de la télécommande FAAC clignote, appuyez et maintenez appuyé le bouton à copier de la télécommande déjà programmée jusqu'à ce que la diode de la nouvelle télécommande clignote 3 fois.
- 13. Relâchez les boutons.
- 14. Sur la nouvelle télécommande, mettez le switch numéro 1 en position OFF.
- 15. Votre nouvelle télécommande est programmée.