

Programmierungsanleitung

SEAV Be good XS 3

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Codierung von jeder Taste auf Ihrem neuen Handsender:

1. Drücken Sie gleichzeitig 7 Sekunden lang beide unten gelegten Tasten (oben und unten).
2. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt schnell.
3. Drücken Sie die Taste auf Ihrem neuen Handsender, die Sie programmieren möchten.
4. Die Diode blinkt schneller.
5. Bringen Sie einen schon programmierten Handsender und Ihren neuen Handsender zusammen. Drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender.
6. Die Diode erleuchtet fest.
7. Warten Sie 10 Sekunden.
8. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Codierung gleichzeitig von allen Tasten auf Ihrem neuen Handsender:

1. Drücken Sie gleichzeitig 7 Sekunden lang beide unten gelegten Tasten (oben und unten).
2. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt langsam.
3. Drücken Sie noch einmal beide in den Extremitäten gelegten Tasten (oben und unten).
4. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt schneller.
5. Bringen Sie einen schon programmierten Handsender und Ihren neuen Handsender zusammen. Drücken Sie die Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender, die Sie programmieren möchten.
6. Die Diode erleuchtet fest.
7. Warten Sie 10 Sekunden.
8. Ihr neuer Handsender ist programmiert.