

## Programmierungsanleitung

### SOMFY KEYGO IO



#### Programmierung mit einem bereits programmierten Handsender :

1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 3 auf dem bereits programmierten Handsender, bis die Diode am Handsender blinkt.
2. Drücken Sie auf dem programmierten Sender zwei Sekunden lang die zu kopierende Taste.
3. Drücken Sie auf dem neuen Handsender kurz und gleichzeitig die Tasten 1 und 3
4. Drücken Sie auf dem neuen Handsender kurz die zu programmierende Taste.
5. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.

#### Programmierung mit dem Empfänger :



1. Standardmäßig zeigt der Empfänger C1 an. Drücken Sie nun auf dem Empfänger die PROG Taste bis F0 auf dem Display angezeigt wird.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 3 auf dem neuen Handsender, bis die Diode am Handsender blinkt.
3. Während die Diode des neuen Handsenders blinkt, drücken Sie die Taste die Sie programmieren möchten, bis das Display ADD anzeigt.
4. Das Display zeigt C1 an.
5. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.