

Programmierungsanleitung

CASIT ERTS4C



Programmierung mit einem bereits programmierten Handsender :

1. Drücken Sie Taste 1 auf dem neuen Handsender und halten Sie ihn gedrückt. Die Diode des Handsenders flackert.
2. Während Sie die Taste 1 gedrückt halten, drücken Sie Taste 4 des neuen Senders. Die Diode blinkt nun. Lassen Sie die Taste los. Die Diode leuchtet nun fest.
3. Während die Diode des neuen Senders fest leuchtet, drücken Sie die Taste die programmiert werden soll und halten Sie diese fest.
4. Während Sie die Taste drücken, halten Sie den bereits programmierten Sender (wie im Bild fig 1 angegeben) an den neuen Sender und drücken Sie auf dem programmierten Sender die zu kopierende Taste. Die Diode des neuen Handsenders blinkt schnell, dann langsam. Lassen Sie die Tasten los.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.




Fig 1