

Notice de programmation

Extel KLAVY 3



Changer le code maitre

1. Mettre sous tension le clavier à code
2. Taper le code maitre du clavier à code (8 fois le chiffre 1 par défaut) et valider avec la touche étoile
3. Taper 56 puis valider avec étoile.
4. Taper un nouveau code maitre (4 à 8 chiffres) et valider avec étoile.

Changer le code utilisateur

1. Mettre sous tension le clavier à code
5. Taper le code maitre du clavier à code(8 fois le chiffre 1 par défaut) et valider avec la touche étoile
2. Taper 51 puis valider avec étoile
3. Taper un nouveau code utilisateur (4 à 8 chiffres) et valider avec étoile.