


Notice de programmation

GENIUS 252 - 254



Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation « Mémo » (P2). Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur L1 clignote. Relâchez le bouton.
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le.
4. La diode du récepteur devient fixe puis s'éteint.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.