

# Notice de programmation

## YOKIS TLC2C TLC8C GALET8T

### Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

### A partir d'une télécommande déjà programmée :

#### Sur votre nouvelle télécommande :

1. Appuyez sur 2 touches (n'importe lesquelles) jusqu'à ce que la LED s'allume. Relâchez alors les 2 touches
2. La LED se met à clignoter
3. Pendant que la LED clignote, appuyez 14 fois sur une des touches. La LED clignote en attente de la duplication. Vous avez 20 secondes pour effectuer les opérations suivantes.

#### Sur votre ancienne télécommande :

4. Appuyez sur 2 touches (n'importe lesquelles) jusqu'à ce que la LED s'allume. Relâchez alors les 2 touches
5. La LED se met à clignoter
6. Pendant que la LED clignote, faire 14 impulsions sur une des touches. La LED clignote pendant le transfert des données
7. A la fin du clignotement, votre nouvelle télécommande est programmée.

### A partir du récepteur :

1. Appuyez rapidement 5 fois sur la touche choisie de votre nouvelle télécommande
2. la LED de votre nouvelle télécommande clignote. Pendant que la LED de la télécommande clignote, appuyez avec la pointe d'un stylo dans le trou "connect" du récepteur (situé derrière le boîtier)
3. La LED de votre nouvelle télécommande s'arrête de clignoter lorsque la connexion est réussie.
4. Relâchez le bouton "connect"
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.