

Notice de programmation

HR CRISTAL 40665

1 vérification

Copie de votre ancienne télécommande sur votre nouvelle Télécommande HR Cristal

Assurez-vous que votre ancienne télécommande ouvre bien le portail.

Prenez votre nouvelle télécommande et vérifiez l'état de vos piles, pressez le bouton p1 la LED doit s'allumer.

2 Programmation

Appuyé simultanément sur les boutons 1 et 2 de votre nouvelle télécommande, le voyant de votre télécommande clignote 3 fois rapidement.

Maintenant appuyer sur la touche que vous souhaitez mémoriser, le voyant de la nouvelle télécommande clignote 1 fois.

Positionné l'ancienne et la nouvelle télécommande dos à dos et appuyé sur la touche de l'ancienne télécommande que vous souhaitez copier

Le voyant de la nouvelle télécommande clignote rapidement puis au bout de quelques secondes clignote lentement 3 fois.

Relâchez la touche de la télécommande d'origine et attendez quelques secondes la nouvelle télécommande clignote 1 fois.

Votre nouvelle télécommande est programmée.