


Programmierungsanleitung

LEB SMARTY



Programmierung mit dem Empfänger :



1. Öffnen Sie den Empfänger. Er befindet sich direkt unter der Motorabdeckung oder in einem extra Steuerkasten.
2. Drücken Sie auf dem Empfänger einmal die Taste P1 (Öffnung komplett) oder zwei Mal die Taste P1 (teilweise Öffnung). In beiden Fällen fängt die Diode DL1 an zu blinken und leuchtet dann fest.
3. Während die Diode DL1 leuchtet, drücken sie die Taste auf dem neuen Handsender die programmiert werden soll.
4. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.