

Programmierungsanleitung

LEB TCP3



Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Nähern Sie sich dem Motor, daß Sie eins bis drei Meter davon entfernt sind.
2. Drücken Sie gleichzeitig beide Tasten auf Ihrem neuen Handsender.
Halten Sie die fest. Die Dioden auf Ihrem neuen Handsender erleuchten dann gehen aus.
3. In den nächsten 5 Sekunden wählen Sie die Taste, die Sie programmieren möchten so :
 - Taste 1 : machen Sie die Taste 2 frei
 - Taste 2 : machen Sie die Taste 1 frei
4. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender erleuchtet. Machen Sie die andere Taste frei.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.