

Programmierungsanleitung

SOMFY EASY SUN IO



Der SOMFY COMPOSIO IO Handsender ist nur mit SOMFY Anlagen mit IO Funktion kompatibel (mit Informationsrückgabesystem)

Programmierung mit einem bereits programmierten SOMFY IO Handsender

1. Nähern Sie sich mit dem programmierten und neuen Handsender Ihrer Anlage.
2. Drücken Sie die Taste PROG auf der Rückseite des programmierten Senders, bis der Rollladen eine kurze Auf-Ab-Bewegung durchführt.
3. Innerhalb der nächsten 5 Sekunden, drücken Sie die PROG Taste auf der Rückseite des neuen Handsenders für 2 Sekunden. Die Abgleichung mit dem Rollladen wird durch ein Ladesymbol auf dem Display und ein blinken der Diode angezeigt.
4. Am Ende der Abgleichung führt der Rollladen eine kurze Auf-Ab-Bewegung durch.
5. Prüfen Sie die Laufrichtung Ihres Motors, indem Sie auf die Tasten HOCH, RUNTER und MY drücken.
6. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.

Programmierung am Empfänger:

1. Gehen Sie mit dem neuen Handsender zum Rollladen.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten HOCH und RUNTER auf dem neuen Handsender. Der Rollladen führt eine kurze Auf-Ab-Bewegung durch.
3. Drücken Sie auf die HOCH Taste.
4. Wenn der Rollladen hochfährt, drücken Sie gleichzeitig die Tasten HOCH und RUNTER auf dem neuen Handsender. Der Rollladen führt eine kurze Auf-Ab-Bewegung durch.
5. Drücken Sie sofort die Taste MY, bis der Rollladen eine kurze Auf-Ab-Bewegung durchführt
6. Drücken Sie die PROG Taste auf der Rückseite des neuen Handsenders, bis der Rollladen eine kurze Auf-Ab-Bewegung durchführt.
7. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.