


## Programmierungsanleitung

### LIFE FIDO



Programmierung mit dem Empfänger :



1. Drücken Sie auf dem Empfänger die T Taste : einmal für Kanal 1 und zwei Mal für Kanal 2. Die passende Diode (L1 oder L2) leuchtet auf.
2. Drücken Sie die Taste auf dem neuen Handsender die Sie programmieren möchten, solange bis die Diode am Empfänger blinkt.
3. Warten Sie bis die Diode am Empfänger ausgeht.
4. Ihr neuer Handsender ist nun programmiert.