


Programmierungsanleitung

SEAV RES 2224



Branchement de votre récepteur :

1. Coupez le courant de votre installation.
2. Vérifiez que votre récepteur est alimenté en 12V ou en 24V. Si le moteur envoie une tension supérieure, il vous faudra installer un transformateur.
3. Si votre récepteur est alimenté en 12V, mettez l'interrupteur 12V-24V sur la carte du récepteur sur 12V, mettez-le sur 24V si le récepteur est alimenté en 24V.
4. Effectuez les branchements avec les fils électriques comme indiqué sur le schéma ci-dessus :
 - Branchez le canal 1 entre les bornes 3 et 4 du récepteur (il faut insérer le fil dans le trou sous les vis puis visser les vis pour le bloquer).
 - Branchez le canal 2 entre les bornes 5 et 6 du récepteur.
 - Branchez la borne + du moteur (ou borne avec indication de tension) sur la borne 1 du récepteur.
 - Branchez la borne - ou GMD du moteur sur la borne 2 du récepteur.
5. Votre récepteur est branché.